

Etape 3




Options compatibles



Tablette  
Store

www.tablette-store.com

## PLAN DE MONTAGE




**TabStore**  
Borne Comptoir Swing

Matériel nécessaire :



Pièces fournies :




LES PIÈCES PEUVENT VARIER EN FONCTION  
DE LA VERSION ET DES OPTIONS CHOISIES

## Dimensions :



LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER EN FONCTION  
DE LA TAILLE DE LA COQUE ET DES OPTIONS CHOISIES




Toutes dimensions

### Etape 1




Avant le montage, veuillez à  
passer le câble USB dans le tube




2 Insérer l'embout du  
câble puis visser  
(voir annexe)

1 Faire une boucle  
d'arrimage avec le  
câble puis la fixer sur  
un point d'ancrage



### Etape 2



Enlever la protection  
avant utilisation

