




Rotation pied 360°



Inclinaison 180°
Client / Vendeur



Rotation
Portrait / Paysage




Options compatibles



Tablette
Store

www.tablette-store.com

PLAN DE MONTAGE



TabStore
Borne Comptoir Flip

Matériel nécessaire :



Pièces fournies :



x4



x4



x4



x1



x1



x1




Tablette
Store

www.tablette-store.com

Dimensions :




LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER EN FONCTION
DE LA TAILLE DE LA COQUE ET DES OPTIONS CHOISIES



Etape 1




Avant le montage, veuillez à passer
le câble USB dans la coque VESA



Ajustez la longueur du
câble à la tablette




Collez l'adhésif bleu
sur le support



Retirez l'adhésif et collez
la borne au support

Etape 2




3 3 3

Etape 3




Enlever la protection
avant utilisation




5

4



6



CLIC

7